

Instrucciones de Impresión
Instrucciones para imprimir Superficies Duras con FOREVER Multi-Trans

Especificaciones para Copiadora e Impresoras Láser a Color

Table with 2 columns: Especificaciones para Copiadora and Especificaciones para Impresoras Láser. Lists requirements like 'Activar Imagen Espejo', 'Tipo de papel', and 'Alimentación de papel'.

Especificaciones de prensa de Calor

Table with 6 columns: Artículo, Presión, Abrir la prensa a los °C, Accesorios, Despegar, Sugerencias. Lists materials like Aluminio, Adhesivo Carpeta de Chromolux, Forex, Madera, Azulejo, etc.

Impresión del Motivo

- La plancha debe permanecer a 200°C (390°F).
Poner el insumo en la base de la plancha, así como otro pedazo pequeño del mismo material para poder colocar el Indicador Digital de Color.
Colocar el papel FOREVER Multi-Trans con el motivo hacia abajo, encima colocar el Pad de Silicón Universal de 5mm ó New Speedy 2.5 mm cerrar la plancha.

COPIADO:

- Fijar la placa metálica con el caucho de silicón en la prensa.
Después de colocar los moldes (con los encendedores insertados) en la prensa ajuste la presión median mientras todavía está fría la prensa.
Saque los moldes fuera de la prensa.
Ajuste la temperatura de la plancha a 232°C
Esperar hasta que la temperatura llegue a su punto de establecimiento por 30 minutos y luego opere.

IMPRESIÓN:

- Inserte los encendedores en el molde de encendedores de FOREVER.
Para una mejor impresión y un buen posicionamiento haga sus copias o impresiones en dos hojas A4 para reducir el estiramiento de los parámetros mientras imprime y transfiere.

Instrucciones de Impresión
Instrucciones para imprimir encendedores con FOREVER Multi-Trans

Especificaciones para Copiadoras e Impresoras Láser a Color

Table with 2 columns: Especificaciones para Copiadora and Especificaciones para Impresora. Lists requirements like 'Activar Imagen Espejo', 'Tipo de papel', and 'Alimentación de papel'.



ADVERTENCIA

- FOREVER GmbH no puede hacerse responsable en caso de cualquier daño personal o material que pudiera ocurrir durante el proceso de transferencia de calor.
Los encendedores contienen gas inflamable el cual puede explotar, por consiguiente se requiere ETXREMA CAUTELA durante todos los pasos del proceso de transferencia de calor.
Algunos encendedores se deforman fácilmente por el calor ó no permiten una buena transferencia por lo que nosotros aconsejamos utilizar Tokai M12L Super S.
No deje el área de la producción hasta que el proceso de transferencia de calor este completo.
No fumar ó hacer fuego dentro del cuarto de impresión.
Cuando la máquina este abierta, asegurese de que el plato superior de la máquina de transferencia este en la máxima posición hacia la derecha.

FIJACIÓN

- Después de despegar el papel transfer, cubra los encendedores con la lámina plástica de fijar (Fixing Foil).
Cierre la prensa durante 10 segundos.
Abra la prensa y saque el molde lejos de la prensa.
Deje enfriar por lo menos 30 segundos y remueva la lámina plástica de fijar (Fixing Foil).

(+34) 968 722 350

arkipLOT@arkipLOT.com



Instrucciones de Impresión

Instrucciones para imprimir Tazas, Tarros con FOREVER Multi-Trans

Especificaciones para Copiadora e Impresoras Láser a Color

Table with 2 columns: Especificaciones para Copiadora and Especificaciones para Impresoras Láser. Lists requirements like 'Activar Imagen Espejo', 'Tipo de papel', and 'Alimentación de papel'.

Especificaciones de prensa de Calor

Table with 4 columns: Artículo, Temperatura/Tiempo, Sugerencias, Fijación Tiempo/Nivel. Lists items like Taza, Tarro, Taza Térmica, Tarro de Cerveza.

Impresión del Motivo

- Coloque la impresión sobre el tarro, taza, alíselo para que no queden burbujas y coloque cinta resistente al calor.
Coloque los parámetros necesarios dependiendo del material que este imprimiendo espere a que la plancha llegue a la temperatura indicada y proceda.
Coloque la taza o tarro, sobre la abrazadera de la plancha y ciérrela.
Retire la taza y espere a que enfríe la taza para retirar la base del papel.
Colocamos nuevamente la taza o tarro con papel FIXING FOIL- en la plancha con las indicaciones superiores de fijación.

(+34) 968 722 350

arkipLOT@arkipLOT.com



LISTA DE IMPRESORAS COMPATIBLES CON FOREVER MULTI-TRANS



C = Cassete B = Bandeja Manual F = Fusor de Aceite A = Fusor de Calor

Large compatibility table with 5 columns: MARCA, C, B, FUSOR, MODELO, CONFIGURACIÓN. Lists various printer models and their compatibility with different media types.

(+34) 968 722 350

arkipLOT@arkipLOT.com

