



Solo manejar la maquina adultos con formacion adecuada.



Compruebe antes de cada trabajo los elementos de seguridad.



Peligro de atrapamiento. Tenga cuidado con el cabello, ropa y demás



Peligro de cortes. No toque el disco de fresado en movimiento



Peligro de quemaduras. No toque el calderín de cola caliente



Antes de instalar o usar la maquina lea las instrucciones de seguridad.



Conecte la máquina a un enchufe conectado a toma a tierra.

Prohibido volver a fresar el lomo de un libro ya encolado, esto provocará el fallo inmediato de la unidad de fresado.

¡Atención! La falta de adhesivo puede dañar gravemente el tanque de cola.

Prohibido el funcionamiento de la máquina sin sistema de aspiración



Solo manejar la maquina adultos con formacion adecuada.



Compruebe antes de cada trabajo los elementos de seguridad.



Peligro de atrapamiento. Tenga cuidado con el cabello, ropa y demás



Peligro de cortes. No toque el disco de fresado en movimiento



Peligro de quemaduras. No toque el calderín de cola caliente



Antes de instalar o usar la maquina lea las instrucciones de seguridad.



Conecte la máquina a un enchufe conectado a toma a tierra.

Prohibido volver a fresar el lomo de un libro ya encolado, esto provocará el fallo inmediato de la unidad de fresado.

¡Atención! La falta de adhesivo puede dañar gravemente el tanque de cola.

Prohibido el funcionamiento de la máquina sin sistema de aspiración