

# MANUAL DE USUARIO



## INSOLADORA VSP80

CE



**Interruptor general, automáticamente se encenderán las luces de centrado.**



**Interruptor para activar y desactivar la bomba de vacío.**



**El botón "MARCHA" conectará las lámparas U.V.  
El botón "PARO" desconectará las lámpara U.V.**



**Pulsaremos los botones inferiores para definir el tiempo deseado de insolado.**



**Activaremos los tres botones para conectar el secado de pantallas.**



**Termostato para controlar la temperatura de secado de pantallas.**