



Instrucciones de uso

Aplicar únicamente como aquí se especifica:

El **Barniz Blanco Translucido** es un revestimiento de alta calidad especialmente diseñado para la sublimación sobre cristal/vidrio. Aplicar sobre el **Barniz Transparente de Sublimación** que permitirá que la imagen sublimada traspase. Utilizar en combinación con el **Barniz Transparente**.

Preparación antes de su uso:

Agitar bien durante 1 minuto.
Asegúrese de que la superficie a recubrir está seca, limpia y libre de grasa.

Instrucciones de uso:

Aplicar primero el **Barniz Adherente**.
Seguidamente aplicar el **Barniz Transparente de Sublimación** (dejar secar al aire durante 5 minutos) y luego aplicar el **Barniz Blanco Translucido**. Sólo es necesaria una capa fina. Aplicar a temperatura ambiente.
Para obtener los mejores resultados pulverizar a una distancia de aproximadamente unos 250 mm con ligeras pasadas. Alternar verticalmente y horizontalmente.
Secar al horno a 160° durante 15-20 minutos.

Cobertura de aproximadamente 2 m².

Seguridad:

Recipiente a presión.
Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C.
No perforar, ni quemar, incluso después de su uso.
No rociar sobre llamas ni cuerpos incandescentes.
Irrita los ojos.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y mareos. Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar.
No respirar los vapores.
Evitar el contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y acuda a un doctor.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.