

Limpeza de cabezales con solución limpiadora



1. Asegúrese del corte de energía de la impresora. Utilice un destornillador para desatornillar la impresora.



2. Retire la tapa que cubre la zona de los Dampers, tenga cuidado al manipular el tubo de tinta.



3. Retire todos los dampers de tinta, luego mueva el cabezal hasta la posición de descanso sobre la estación de limpieza.



6. Desplace el cabezal hacia la izquierda para dejar al descubierto la estación de limpieza.



5. Bombee la solución de limpieza sobre la boquilla del cabezal, canal a canal, sin desbordar el líquido



4. Utilice el kit de jeringas para llenar la solución de limpieza.



7. Use una toallita de papel para secar el líquido de la estación de limpieza




8. Limpie con un bastoncillo limpiador impregnado de solución limpiadora el Wiper




9. Vuelva a colocar los dampers y vuelva a colocar la tapa que los cubre.

Principales ventajas de la solución de limpieza


- Simple y práctico
- Protege y humedece la estación de limpieza para evitar el secado
- Derrite eficazmente partículas de tinta, evita el bloqueo de la boquilla
- Poder de superlimpieza, limpieza efectiva de tinta residual



Before



After



Precaución: los desbordes de líquido limpiador sobre cable de datos, placa y demás componentes electrónicos pueden provocar un cortocircuito, asegúrese de secar todo antes de volver a conectar.