

INFORMACIÓN TÉCNICA

EPSON IBÉRICA S.A.U.

Modelo: SC-P Series/SC-T Series/SC-S Series/SC-F Series/WF-C2190/C17590/M2190/C52xx/C57xx/C869x

Título: Guía EPSON de mantenimiento preventivo

1. General

Este boletín tiene como propósito alertar a los usuarios en mantener las máquinas en las mejores condiciones posibles durante este periodo de inactividad. Como está por definir el tiempo que las impresoras pueden estar inoperativas, os proponemos unas acciones para no tener incidencias en la futura puesta en marcha.

2. Acciones requeridas

➤ **SC-P6xxx/7xxx/8xxx/9xxx/10xxx/20xxx Series**



Antes de cualquier periodo de inactividad:

- Asegurarse que la impresora está limpia de cualquier exceso de polvo u otras partículas.
- Quitar el papel cargado y mantenerlo separado de la impresora.

Después de cualquier periodo de inactividad:

- Encender la impresora.
- Quite los cartuchos y asegúrese de agitarlos bien al menos 20 veces, después, volver a insertarlos.
- Una vez los cartuchos insertados, realizar una limpieza de todos los inyectores e imprimir un test de inyectores.
- Continúe haciendo limpiezas hasta que el test de inyectores salga completo.

➤ **SC-T3xxx/5xxx7xxx series**



Antes de cualquier periodo de inactividad:

- Asegurarse que la impresora está limpia de cualquier exceso de polvo u otras partículas.
- Quitar el papel cargado y mantenerlo separado de la impresora.

Después de cualquier periodo de inactividad:

- Encender la impresora.
- Quite los cartuchos y asegúrese de agitarlos bien al menos 20 veces, después volver a insertarlos.
- Una vez los cartuchos insertados, realizar una limpieza de todos los inyectores e imprimir un test de inyectores.
- Continúe haciendo limpiezas hasta que el test de inyectores salga completo

➤ **SC-S3xxx/4xxx/5xxx/6xxx/7xxx/8xxx**



Antes de cualquier periodo de inactividad:

- Realice todo el mantenimiento manual alrededor del cabezal de impresión y la estación de mantenimiento (capping), asegurándose de limpiarlo correctamente antes de apagar.
- Ejecute el modo de Pre-Almacenamiento desde el menú de mantenimiento asegurándose de tener cartuchos de limpieza disponibles. Las instrucciones de cómo realizarlo se pueden encontrar en la página 84 del manual del usuario en <http://www.epson.es>.

Después de cualquier periodo de inactividad:

- Antes de insertar los cartuchos asegúrese de agitarlos bien durante al menos 20 segundos.
- Inicializar la impresora con los cartuchos de tinta puestos.
- Una vez hecha la carga de tinta automáticamente, realice un test de inyectores para garantizar la calidad de impresión antes de empezar a imprimir.
- Realice limpiezas de inyectores si se requiere.

➤ **SC-F2100/F200**



Antes de cualquier periodo de inactividad:

- Realice todo el mantenimiento manual alrededor del cabezal de impresión y la estación de mantenimiento (cappings), asegurándose de limpiarlo correctamente antes de apagar.
- Ejecute el modo de Almacén Prolongado desde el menú de mantenimiento asegurándose de tener cartuchos de limpieza disponibles. Las instrucciones de cómo realizarlos se pueden encontrar en la página 79 del manual del usuario en <http://www.epson.es>.

Después de cualquier periodo de inactividad:

- Antes de insertar los cartuchos asegúrese de agitarlos bien durante al menos 20 segundos.
- Inicializar la impresora con los cartuchos de tinta puestos.
- Una vez hecha la carga de tinta automáticamente, realice un test de inyectores para garantizar la calidad de impresión antes de empezar a imprimir.
- Realice limpiezas de inyectores si se requiere.

➤ **SC-F62/6300/92/93/9400**



Las siguientes operaciones se deben llevar a cabo si la impresora se mantiene parada más de 2 semanas.

- Requiere Servicio Técnico con el Programa de Servicio (SP).
- Realice todo el mantenimiento manual alrededor del cabezal de impresión y la estación de mantenimiento (capping), asegurándose de limpiarlo correctamente antes de apagar.
- Quitar todos los tanques de tinta y chips para descartarlos.
- Ejecute un vaciado de tinta desde el Programa de Servicio. Al finalizar, realizar una carga con líquido de limpieza asegurándose previamente de tener cartuchos disponibles.

Después de cualquier periodo de inactividad:

- Instalar los nuevos tanques de tinta y prevenir que no haya ningún obstáculo en el Ink Holder debido al periodo de inactividad.
- Seguir las instrucciones del manual técnico para el cambio de cartuchos a tanques de tinta.
- Una vez hecha la carga de tinta, realice un test de inyectores para garantizar la calidad de impresión antes de empezar a imprimir.
- Realice limpiezas de inyectores si se requiere.

➤ **WF-C52xx/C57xx/C8690/C869r**



Antes de cualquier periodo de inactividad:

- Realizar test de inyectores, y limpiezas si es necesario, hasta que salga completo.
- Después apagar el equipo.

Después de cualquier periodo de inactividad:

- Realizar test de inyectores, y limpiezas si es necesario, hasta que salga completo.

➤ **WF-C21590/C17590/M2190**



Antes de cualquier periodo de inactividad:

- Realizar test de inyectores, y limpiezas si es necesario, hasta que salga completo.
- Después apagar el equipo.

Después de cualquier periodo de inactividad:

- Realizar test de inyectores, y limpiezas si es necesario, hasta que salga completo.
- Si ha permanecido apagada durante un largo periodo de tiempo puede que requiera una carga de tinta.

3. Tratamiento de la garantía

Si su producto está dentro de su período de garantía pero vencerá en las próximas semanas, en caso de avería después de este período de inactividad, revisaremos de buena voluntad caso por caso todas las reparaciones de este periodo.

También le sugerimos que verifique que el producto esté en pleno funcionamiento y que mantenga un test de inyectores completo para sus registros antes de cerrar, ya que puede solicitarse una vez que se reanude la actividad.