CORRECIÓN AVANCE DE PAPEL

Lo primero que el rollo esté muy ajustadito a la izquierda del plotter y la bobina tensa

Ver páginas 162 y 163 del manual

desde el display del plotter seleccionamos en Ajuste de papel personalizado

seleccionamos en papel referencia **Otros** el papel **enhnced sintetic paper**.



Desde el panel de control del plotter

En separación de cabezal configure estrecha

En Tensión rollo de papel configuramos Más alta.

En **Ajuste Alim. Papel** elegimos **Patrón 500mm**. Esto imprimirá un recuadro con 500mm de longitud, una vez terminado lo medimos e introducimos la medida en el panel con las flechas

Pulse el botón OK para imprimir un patrón de ajuste. Mida la distancia entre los símbolos "+".

Use únicamente la distancia existente entre los símbolos del centro o las distancias medias entre los símbolos de la derecha, de la izquierda y del centro.



Una vez impreso el patrón de ajuste, aparecerá la longitud del patrón en el panel de control. Pulse los botones ▲/▼ para seleccionar el valor medido con la escala y pulse el botón OK.

Desde el drivers se deja así

Lip Com	posición ② Más ajustes // Utilidades	
Ajuste seleccionado :	Ajustes actuales 🔹	Guardar/Borrar
Ajustes del soporte		1
Origen :	Rollo de papel 👻	
Tipo papel :	Enhanced Matte Paper	A
ANDIO DE	Adouir datos	
Atustes de tamaño		Tamaño:Super 80 1118 x 1580 mm
Tamaño :	Super 80 1118 x 1580 mm	
🔲 Ajustar al ancho d	el rollo de papel 🔄 Sin márgenes Definido por Usuario	
Resolución Selecc destino	Más Ajustes	Rollo de papel restante:
Color :	Negro 👻	
Modo :	Standard 👻	
	Más opciones	
Resolución :	Máxima calidad - 720x1440 ppp 👻	V
	Bidireccional	
	Suavizado	0
	☑ Detailes finos	Versión 7.09
Valores defecto	Mostrar Ajustes Previsualización	Impresión 🛛 🔄 Administrador de composición