

FC TOPCUT A3

Papel tr nsfer para transferir sobre tejidos claros solo  reas impresas con t ner, sin dejar cerco ni fondo. Se transfiere sobre algod n y otros tejidos blancos o de colores claros naturales o s nteticos tales como seda, poli ster, lycra, etc. Ideal para las camisetas, gorras, etc. Apto para copadoras e impresoras l ser color o con t ner blanco (WT). Caja A3 de 100 hojas, 50 hojas y 10 hojas.



CARACTERÍSTICAS

El papel FC TOP CUT de Shockline es un papel tr nsfer para imprimir con impresora l ser y transferir sobre tejidos claros solo  reas impresas con el t ner, sin dejar cerco alrededor ni fondo. Ideal para colores lisos y degradados (con m s de 30% de color). Se utiliza en copadoras e impresoras l ser color o impresoras l ser con t ner blanco (WT).

Propiedades: muy buena resistencia a los lavados (hasta 40 grados).

Apto para:

- Algod n y otros tejidos blancos o de colores claros naturales o s nteticos tales como seda, poli ster, lycra, etc
- Ideal para las camisetas, gorras, etc.

Presentaci n:

- Cajas de A3 de 10 hojas

Propiedades del producto:

- **Resistencia al lavado:** hasta 40  C del reves
- **Fondo:** invisible
- **Tacto:** suave y el stico
- **Peso:** 130 g / m²
- **Tama o:** cajas DIN A3 10uds

INSTRUCCIONES

- Imprimir el papel tr nsfer en modo by-pass y elegir la opci n papel grueso (150 gr.m2) o cardboard printing mode. Multicopy print.
- **Imprimir en espejo.**
- Precalentar la plancha con el fieltro puesto
- Colocar el tr nsfer con la parte impresa sobre el textil con el fieltro debajo y la tela de poli ster por encima.
- **Prensas autom ticas:** 175-185 grados durante 10-14 segundos y presi n: 4-5 atm
- **Prensas manuales:** 175-185 grados durante 10-14 segundos y la presi n de la plancha alta
- **Esperar 5-10 seg.** y estirar la prenda de izquierda a derecha. Esto facilita retirar el papel soporte.
- Retirar el papel soporte en caliente desde abajo hacia arriba (en esta direcci n la tela es menos el stica).
- **Volver a planchar 20 seg.** 180 grados - 185 grados y presi n alta con papel siliconado encima para mejorar el tacto.
- Retirar el papel siliconado en caliente

EJEMPLOS:



fc top cut



fc top cut